

LOTTO 1


CND. n.d. numero ripetitivo n.d.

Sveglia parlante con temperatura e umidità
(con una semplice funzione "Nap Timer" che consente di fare, ad esempio, un sonnello senza modificare le impostazioni di allarme)

Caratteristiche:


- LCD con retroilluminazione
- Visualizzazione dell'ora, della temperatura ambiente e dell'umidità
- Pulsante per l'annuncio dell'ora con attivazione della retroilluminazione
- Allarme vocale con funzione snooze
- Conto alla rovescia "Nap Timer" con 7 conti alla rovescia preimpostati per un facile utilizzo
- Temperatura vocalizzata e visualizzata espressa in gradi fra Celsius (0 - 50)
- Umidità vocalizzata e visualizzata (20% - 90%)
- Alimentazione con 4 batterie minisilo AAA non incluse

LCD




1. ALARM SET : impostazione allarme
2. TIME SET : impostazione orario
- SNZ : snooze attivo
3. 00:00 - ore minuti
4. COUNT DOWN : impostazione conto alla rovescia
5. % : umidità
6. °C : temperatura
7. 00 : secondi

Controlli



1. MODE
 - Selezione fra TIME SET, ALARM SET e TIME
2. SNZ
 - Modifica le ore e i minuti sia nella modalità orologio che nella modalità allarme
 - Attiva / disattiva lo snooze nella modalità allarme
3. TALKING
 - Attiva l'annuncio vocale del tempo / temperatura / umidità e retroilluminazione

Alimentazione



- Installare le batterie**
- Aprire lo sportello del vano batterie, posto sul lato inferiore, e inserire 4 batterie minisilo AAA con la corretta polarità come indicato dai simboli "+" e "-" all'interno del vano stesso
 - Chiudere il coperchio del vano batterie

Impostazione dell'orologio

- Premere MODE una volta per accedere alla modalità TIME SET
- In modalità TIME SET, premere SET per impostare l'ora (HOUR SET), i minuti (MINUTE SET) e il modo di indicare l'orario (12H/24H SET).
- In modalità HOUR SET, MINUTE SET e 12H/24H SET premere Δ ∇ ripetutamente per regolare l'orario o selezionare il formato dell'ora


Utilizzo dell'allarme

- Prima di impostare il tempo e gli allarmi Dee / Voice, assicurarsi di aver impostato l'orario esatto.
1. Impostare l'orario della sveglia
 - In modalità orologio, premere MODE due volte per accedere alla modalità ALARM SET.
 - In modalità ALARM SET, premere SET per accedere alle modalità HOUR SET e MINUTE SET
 - In modalità HOUR SET e MINUTE SET premere Δ ∇ ripetutamente per regolare l'orario

Impostazione del conto alla rovescia "Nap Timer"

Potrete gustare un sonnello senza modifiche delle impostazioni dell'allarme utilizzando il conto alla rovescia incorporato "Nap Timer" che vi sveglierà dopo un periodo prestabilito.

- In modalità orologio, premere COUNT DOWN per selezionare una durata di 10, 20, 30, 40, 50, 60 o 90 minuti.
- Ad ogni pressione il display cambia come segue:



Quando ci si ferma sulla durata desiderata, ad esempio 50, dopo 5 lampeggi del numero 50 il conto alla rovescia ha inizio

2. Attivare l'allarme
 - In modalità orologio, premere Δ per attivare l'allarme
3. Attivazione / Disattivazione dello Snooze
 - In modalità orologio, premere ∇ per attivare o disattivare la funzione SNOOZE
4. Arresto dell'allarme
 - Al tempo impostato, l'allarme Dee / voce suonerà. Premere un tasto qualsiasi per interromperlo, altrimenti suonerà per 60 secondi
 - In modalità SNOOZE ON, l'allarme Dee / voce suonerà di nuovo dopo 5 minuti che è stato fermato. Questa procedura si ripete per cinque volte se l'allarme non viene disattivato o lo snooze non è spento
5. Disattivazione dell'allarme
 - Premere Δ per disattivare l'allarme
 - Se l'allarme non viene disattivato, si avvia di nuovo allo stesso orario dei giorni successivi