

Lotto N. 1

Sub o2: Tastiera semplificata

Codice DPCM: 22.36.03.006

CND: Y210999

BD/RDM: 1677542

ITMG18067 - TASTIERA SEMPLIFICATA DIDAKEYS / ITEX



Definizione delle caratteristiche tecniche minimali e indispensabili

La tastiera semplificata è una tastiera di dimensioni analoghe alla tastiera normale, ma di forma e layout semplificato; l'ausilio è formato da un numero ridotto di tasti rispetto alla tastiera di cui sono dotati i dispositivi informatici in commercio. I tasti della tastiera semplificata, in genere, hanno dimensioni superiori ai tasti normali. (ex DPCM 12 Gennaio 2017)

Funzionalità aggiuntive di DIDAKEYS:

Dida Keys è la prima tastiera "facilitata" in italiano. Con tasti di grandi dimensioni (cm 2 x 2) è l'unica tastiera facilitata ad essere dotata delle lettere accentate oltre che dei principali tasti "funzione" localizzati in Italiano.

Si collega al PC attraverso la connessione PS2 o USB (è presente nella confezione un adattatore PS2 USB). È lo strumento ideale per i giovani amici con DSA o con limitazioni delle funzioni mentali.

Connettendo Dida Keys sulla porta USB la si può utilizzare in "parallelo" alla tastiera normale facilitando attività didattiche di sostegno.

Per l'installazione non necessita né di software né di driver ed è compatibile con le piattaforme Windows e Mac.

È disponibile con i tasti colorati e prevede esclusivamente la configurazione standard dei tasti "QWERTY". I tasti sono di 5 diversi colori che vanno a caratterizzare gruppi di tasti funzione differenti: ROSSI: numeri – BLU: consonanti – AZZURRI: vocali, lettere accentate – ARANCIONI: punteggiatura, operazioni matematiche – VERDI: vari tasti funzione.

Inoltre, sul retro della tastiera, è presente una piccola levetta che può attivare o disattivare la digitazione ripetuta della stessa lettera in caso di pressione prolungata dello stesso tasto.

Caratteristiche tecniche di DIDAKEYS:

Dimensioni: 480 x 180 x 40

Peso: 900 gr

Sistema Operativo: Windows, Mac

Driver: standard

Connessione: USB

ACCESSORI NON INCLUSI:

Scudo, per evitare digitazioni multiple involontarie (vedi 22.36.03.003)

Copri tastiera in silicone, per mantenere pulita la tastiera

SW Clevy discover, per trasformare la Dida Keys in una "tastiera parlante"